

BLAHOPŘEJEME VÁM K VOLBĚ VÝROBKU SPOLEČNOSTI PELTOR

Váš nový chránič sluchu se používá velmi snadno. Přesto doporučujeme, abyste si pečlivě prostudovali tyto pokyny, které vám umožní využívat tento výrobek společnosti Peltor co nejlépe – s co největším pohodlím, pro požadovanou ochranu a funkci.

(A) CO JE CO

- 1. Skládací, tenký hlavový most** pro pohodlné nošení na hlavě nebo v kombinaci s helmou.
- 2. Jednotlivé odpružené dráty hlavového mostu** z nerezové oceli způsobují rovnoměrné rozložení tlaku okolo uší.
- 3. Nízké, dvoubodové přezky** a snadné nastavení výšky bez přečnávajících částí.
- 4. Měkké, široké polstrovaní náušníků** zajišťuje malý tlak, účinné těsnění a individuální pohodlí. Přetlakové kanály rychle vrací správný tlak na ušní bubínek. Snadno vyměnitelná hygienická sada.
- 5. Skořepiny s hladkým vnitřním povrchem** se snadno čistí.

(B) Hygienická sada

Snadno vyměnitelná hygienická sada, která se skládá ze dvou tlumících polstrovaní a zasouvacích polstrovaní náušníků. Výměnu provádějte alespoň dvakrát za rok pro zajištění stálého tlumení, hygieny a pohodlí.

(C) NÁVOD K OBSLUZE

(C:1) Vysuňte skořepiny a nasadte chránič sluchu na uši tak, aby polstrovaní náušníků zcela překryla uši a dobře přiléhala k hlavě.

(C:2) Přitlačte hlavový most k hlavě a upravte výšku mušlí do pohodlné polohy.

(C:3) Hlavový most by měl vést přes temeno hlavy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE

Chránič sluchu se musí nasazovat, nastavovat, čistit a udržovat v souladu s pokyny v tomto návodu.

- Pro zajištění plné ochrany je třeba chránič sluchu nosit 100 % času, který strávíte v hlučném prostředí.
- Vnější část jednotky pravidelně čistěte mýdlem a teplou vodou. Výrobek nesmíte ponořit do kapaliny!
- Neskladujte chránič sluchu při teplotách vyšších než +55 °C, například na přístrojové desce nebo okenní římse.
- Určité chemické látky mohou být pro tento výrobek škodlivé. Pro více informací se obraťte na výrobce.
- Chránič sluchu a především polstrovaní náušníků mohou časem ztrácet kvalitu a měly by se pravidelně kontrolovat na možné praskliny a těsnost.
- Přilnavost hygienických krytů k polstrovaní může ovlivnit akustický výkon chráničů sluchu.

Poznámka: Pokud se tato doporučení nedodržují, může dojít ke zhoršení tlumení a dalších funkcí.

Důležité! Nejlepší ochrany docílíte, pokud si dáte vlasy okolo uší na stranu, aby polstrovaní náušníků dobře přiléhala k hlavě. Obruby brýlí by měly být co nejtenčí a těsně přiléhat k hlavě.

(D) HODNOTY TLUMENÍ

Chrániče sluchu Peltor jsou testovány a schváleny dle evropské směrnice EN 352-1. Testováno dle normy ISO 4869-1. Ověřeno společností FIOH, Topeliuksenkatu 41, FI-00250 Helsinky, Finsko. ID#0403.

Vysvětlení tabulky hodnot tlumení:

1. Hmotnost.
- 2) Frekvence v Hz.
- 3) Průměrná hodnota tlumení v dB.
- 4) Standardní odchylka v dB.
- 5) Předpokládaná hodnota tlumení.

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
H515FB 190g ¹	Mean att. ³	10.9	17.2	26.6	28.3	33.5	37.8	37.9	32 dB	24 dB	15 dB	27 dB
	Stand. dev. ⁴	3.2	2.5	2.2	2.7	2.6	2.0	2.6				
	APV ⁵	7.7	14.8	24.4	25.6	30.9	35.7	35.3				